



- 
1
- 
2
- 
3
- 
4
- 
5

1 ปุ่มเปิด-ปิด เครื่อง

กด 1 ครั้ง เพื่อปิดหน้าจอแสดงผล
ไม่ให้รบกวนสายตา
กดค้างไว้ จะเป็นการปิดเครื่อง

2 ปุ่มลูกศรซ้ายขวา

คือปุ่ม *เปิด-ปิด ไมโครโฟน*
(ถ้าไม่ต้องการบันทึกเสียง)

3 ปุ่มลูกศรซ้ายขวา

คือปุ่มสลับจอภาพแสดงผลของกล้อง
(กล้องหน้ารถ / กล้องหลังรถ / กล้องในรถ)

กดครั้งที่ 1 แสดงหน้าจอคู่ กล้องหน้ารถ และ กล้องหลังรถ

กดครั้งที่ 2 แสดงหน้าจอเดี่ยว เฉพาะกล้องในรถ

กดครั้งที่ 3 แสดงหน้าจอเดี่ยว เฉพาะกล้องหลังรถ

กดครั้งที่ 4 แสดงหน้าจอเดี่ยว เฉพาะกล้องหน้ารถ

กดครั้งที่ 5 แสดงหน้าจอคู่ กล้องหน้ารถ และกล้องในรถ

3ในหนึ่ง

กล้องติดรถยนต์

ปุ่มเปิด-ปิด โหมดกลางคืน
(เฉพาะกล้องในรถ)

4 ปุ่มตัว M

กดครั้งที่ 1 เข้าสู่โหมดถ่ายภาพ
โดยเลือกมุมกล้องที่ต้องการจากปุ่มลูกศรซ้าย-ขวา
ปุ่มชัตเตอร์ถ่ายภาพคือปุ่ม OK

กดครั้งที่ 2 เข้าสู่โหมดวิดีโอไอช้อนหลังและภาพถ่าย
โดยเลือกมุมกล้องที่ต้องการจากปุ่มลูกศรซ้าย-ขวา
จากนั้นกดปุ่ม OK เพื่อเล่นวิดีโอไอช้อนหลัง

กดครั้งที่ 3 กลับสู่หน้าจอปกติ

5 ปุ่ม OK

คือปุ่ม *เปิด-ปิดการบันทึกวิดีโอ*
(record mode)