


คู่มือการใช้งานกล้องติดรถยนต์

EG - L809




ปุ่มใช้งาน





การตั้งค่า

หน้า1/5




กล้องสองตัว: การบันทึกกล้องหน้าหลัง
แนะนำให้ **เปิด**

วงจร: การแบ่งช่วงไฟล์ที่บันทึก
แนะนำให้ **ตั้ง 3 นาที**

การเปิดรับ: ปรับความสว่างภาพ
แนะนำให้ **0**

หน้า 2/5



การเคลื่อนไหว: บันทึกเมื่อจับการเคลื่อนไหว
ขณะจอดรถ

แนะนำให้ **ปิด**


แรงดังดูด: ล็อกไฟล์เมื่อรถได้รับแรงกระแทก

แนะนำให้ **ปิด**

ยาม: เปิดกล้องและบันทึกอัตโนมัติเมื่อ
ได้รับแรงกระแทกเมื่อดับเครื่อง

แนะนำให้ **ปิด**

หน้า 3/5



การป้องกัน: ปิดหน้าจออัตโนมัติ
(เครื่องบันทึกอยู่ปกติ)

แนะนำให้ **1 นาที**


ปิดเครื่อง: ปิดเครื่องเมื่อไม่มีการใช้งาน

แนะนำให้ **ปิด**

ความถี่: ความถี่หน้าจอ

แนะนำให้ **50Hz**

หน้า 4/5




ภาษา: ภาษาเมนูในเครื่อง
แนะนำให้ **ภาษาไทย**

วันเวลา: ตั้งวันที่และเวลาในเครื่อง

รูป: ล้างไฟล์ทั้งหมดในเมม
แนะนำให้ **ปิด**

หน้า 5/5



ค่าเริ่มต้น : คื้นค่าเริ่มต้นโรงงาน

รุ่น : เฟิร์มแวร์ กล้อง